


## ISTRUZIONI PER L'USO



### Letture dell'ora

- (1) L'orologio indica sempre il periodo della destinazione regolata a ore 12/24.
- (2) L'orologio ha una seconda lancetta di ora che indica A.M. o P.M.
- (3) La lunetta girevole e l'orologio sono attualmente regolati su Londra e lì sono le 10:10 di mattina.

**La s- significa che questa destinazione ha una ora legale. Durante l'ora legale gira la lunetta girevole sempre alla posizione s-**


### Regolazione dell'ora

- (1) Assicurarsi che la lunetta girevole é regolata sulla destinazione desiderata.
- (2) Estrarre la corona in posizione C.
- (3) Girare le lancette fino all'ora desiderata.
- (4) Riportare la corona in posizione A.

### Cambiare la data

- (1) Estrarre la corona in posizione B.
- (2) Girare la corona fino alla data desiderata.
- (3) Riportare la corona in posizione A.

**La data può essere girata soltanto in avanti.**





## Cambiare la destinazione

- (1) La lunetta girevole e l'orologio sono attualmente regolati su Londra e lì sono le 10:10 di mattina.



- (2) Aprire la leva.





- (3) Girare la lunetta girevole alla destinazione desiderata.




- (4) Chiudere la leva.  
 (5) Leggere l'ora della nuova destinazione.  
 (6) L'orologio adesso é regolato su Rio e lì sono le 07:10 di mattina.

**Durante l'ora legale girare la lunetta girevole alla posizione s- perché Rio a l'ora legale.**




## Adattare il cambiamento della data

L'orologio indica sempre la data della destinazione domestica. Se scegliete una nuova destinazione domestica, dovete adattare il cambiamento della data in modo che cambi alle 24 in punto.



- (1) Estrarre la corona in posizione C.
- (2) Lasciare la corona in posizione C e aprire la leva.
- (3) Girare la lancetta dei minuti tante volte attraverso la linea delle 12 fino a che la data cambia.

**La lancetta dell'ora non si muoverà!**



- (4) Chiudere la leva. Il cambiamento della data ora è stato regolato per la nuova destinazione domestica e la data cambierà sempre alle 24.
- (5) Regolare le ore e la data.